



Monitor Masters Glass M10/12/15/17/19-4IG

Menu Utente


Per l'utente è disponibile il "Quick Menu"

In condizioni di normale visualizzazione (fuori dal Menu).

Mediante il tasto "Up ↗" è possibile selezionare le sorgenti attive.


Mediante il tasto "Dn" è possibile eseguire il ricampionamento del segnale applicato all'ingresso Analog RGB1 .

Mediante il tasto "Select" è possibile attivare il Quick Menu (Menu veloce), per le regolazioni che possono rendersi necessarie, in navigazione notturna (Il "Backlight" Solo sulle versioni 15/17/19)




Alla 1ª pressione si presenterà "Backlight".

Mediante i pulsanti Up e Down sarà possibile regolare la luminosità di Backlight del pannello LCD fino a livelli bassissimi, In condizioni di default è al 90%.



Alla 2ª pressione si presenterà "Brightness".

Qualora lo si desiderasse, mediante i pulsanti Up e Down sarà possibile regolare il livello di Brightness, In condizioni di default è al 50%.



Alla 3ª pressione si presenterà "Contrast".

Qualora lo si desiderasse, mediante i pulsanti Up e Down sarà possibile regolare il livello di Contrast, In condizioni di default è al 50%.



Centrato sul logo Masters è presente un tasto touche nascosto, che attiva e disattiva la retro illuminazione in blu della funzione nella tastiera touche.

Nota: In assenza di immagine i livelli di Brightness e Contrast non sono regolabili.

ATTENZIONE! Il vetro ha un coat superficiale, pulire con panno morbido con acqua e sapone o se necessario con detergente per vetri.